



SAMMANSTÄLLNING AV FÄRGKOMBINATIONER  
SOM ANVÄNTS OCH ANVÄNDS I VÅR BÅTPRODUKTION

=====

De färgbeteckningar för gelcoat och topcoat och nummer som används i sammanställningen är Jotuns Norpol.

Gelcoat

- A - Ostron 508 + Brun 401  
 B - Marinblå 734 + Grå 803 + Kystgrå 849  
 C - Elfenben 332 + Klippegrå 850  
 D - Ljusblå 702 + Grå 803 + Kystgrå 849  
 E - Orange 347 + Klippegrå 850 + Elfenben 332  
 F - Järngul 5700 Syntes + Grå 803 + Kystgrå 849

Övriga färger

200 = vit	206 = röd	766 = turkosblå
205 = röd	211 = röd	782 = ljusblå
606 = grön	306 = gul	808 = vit *)
706 = blå	309 = gul	
707 = blå	726 = blå	*) svagt ljusgrå
807 = ljusgrå	506 = grön	nyans

De båtnummer som saknas i sammanställningen har kombinationen A (508 + 401).

Topcoat

I de flesta Monark-båtarna och i ett antal äldre Crescent-båtar användes topcoat nr 304. I båtarna Crescent 250 Bambino enkel, 385, 415, 42 och 500 användes topcoat som liknar nr 803. Mellan 1978-1988 användes på insidan topcoat 508. Vid stänksprutning fr o m hösten 1981 topcoat 401. Fr o m 1988 används på insidan topcoat 808. Vid stänksprutning mörkgrå topcoat. I de blå båtarna blå topcoat.

<u>Båttyp</u>	<u>Tillv nr</u>	<u>Färgkomb</u>	<u>Tillv år</u>
<u>DÄCKADE BÅTAR</u>			
Monark 695	101-117, 122-124, 126-130, 118-121 125	332+206 C 332+734	71 71 71
Monark 692	101-104 105, 108-112 106-107	B, D B, D F	72 74 74
Monark 69	101-109, 111-112, 114-130, 133-134, 136-144	B, D	69
Monark 690	110, 113, 131-132, 135	C	69

<u>Båttyp</u>	<u>Tillv.nr</u>	<u>Färgkomb.</u>	<u>Tillv.år</u>	
<u>DÄCKADE BÅTAR</u>				
Monark 690, 691	145-149, 164	B, D	70	
	150-161	849 Kystgrå	70	
	162-163	C	70	
	165-167, 169-173, 179-184	B, D	71	
	168, 175-178, 185-187	C	71	
	174	F	71	
	188-192, 213-214, 216-218,			
	220-221, 223-226, 501-505	B, D	72	
	193-195, 199-200, 202-212	C	72	
	196-198, 201	332+206	72	
	215	E	72	
	219, 222	F	72	
	227-229, 535-536, 549-553,			
	555, 562-570, 572	A	73	
	230-232, 506-507, 512-516,			
	525-534, 538, 542-543, 545,			
	556-558, 571, 573-575,			
	577-578	B, D	73	
	508-510, 559-561, 576	F	73	
	511, 517-524, 537, 539-541,			
	544, 546-548, 554	C	73	
	579-613, 620-635, 637, 639,			
	641, 645-655, 659-664	A	74	
	614, 617-619, 636, 640,			
	656-658	F	74	
	615-616, 638, 642-644	B, D	74	
	665-668, 671-685, 689-703,			
	801-816	A	75	
	669-670, 686-688, 704	F	75	
	817-896	A	76	
	897-938	A	77	
	939-1024	A	78	
	1025-1049	A	79	
	Monark 670	101-129	C	71
		130-138, 141, 144-152	C	72
		139-140, 142-143	332+206	72
		153-182	C	73
		183	A	73
		184-197, 199-200, 202-212	A	74
		198, 201	C	74
213-234, 301-306		A	75	
307-359		A	76	
360-424		A	77	
425-491		A	78	
492-517		A	79	
518-527		A	80	
Monark 665		101-133	C	71
		134-165	A	72
Monark 635	101-149	A	73	
	150-153	A	74	
	154-178	A	75	
Monark 600	101-173	A	78	
	174-228	A	79	
Monark 585 Family	101-229	A	77	
	230-301	A	78	

<u>Båttyp</u>	<u>Tillv.nr</u>	<u>Färgkomb.</u>	<u>Tillv.år</u>
<u>DÄCKADE BÅTAR</u>			
Monark 585 HC	101-117	508+706	80
Monark 580	101-122	B	72
	181-184, 202-228, 230-235,		
	242-245	B	74
	229, 236-241	A	74
	301-325	A	75-76
Monark 560	101-146	A	74
Monark 555	401-534	A	77
	535-	A	78
Crescent 535	101-239	A	73
	240-265	A	74
	301-322	A	75
Crescent 525	101-134	A	71
	135-479	A	72
	480-699	A	73
	700-725	A	74
	801-	A	75
Crescent 521	101-179, 181, 187, 191-209	C	71
	180, 182-186, 188-190	A	72
Crescent 520	101-176	C	71
	184-192	A	72
	177-183, 193-262	A	73
	263-273	A	74
Crescent 505 inbyggd utomb.	101-136, 172-179	C	72
	137-171, 180-312	A	72
Crescent 505 HT	101-123	A	79
	124-187	A	80
Crescent 501	101-138	C	72
Crescent 49	101-454	E	68
Crescent 495	455, 457-485, 487-521, 525-560, 562-564, 588, 598-614, 617, 628, 638, 640-641, 643-644, 647, 649, 651, 653, 655, 657-659, 661, 663, 665, 667, 669, 671, 673, 675, 677-678, 681-682, 684-685, 687-688, 690-691, 693-694, 696-697, 699-700, 703-709, 711-712, 714-715, 717-718, 734, 737, 740, 742, 744, 747, 752, 754, 759, 764, 766, 768, 770, 772, 775, 779, 783, 786, 789	B, D	69
	615-616, 619-627, 629-637, 639, 642, 645-646, 648, 650, 652, 654, 656, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 679-680, 683, 686, 689, 692, 695, 698, 701-702, 710, 713, 716, 719-733, 735-736, 738-739, 741, 743, 745-746	E	69



<u>Båttyp</u>	<u>Tillv.nr</u>	<u>Färgkomb.</u>	<u>Tillv.år</u>	
Crescent 495	748-751, 753, 755-758, 760-763, 765, 767, 769, 771, 773-774, 776-778, 780-782, 784-785, 787-788, 790-793	E	69	
	456, 522-523, 561, 565-587, 589-597, 618	F	69	
	486	Grön 606	69	
	524	Signalröd 205	69	
	795, 799, 801, 805, 810-811, 813, 815, 818, 822, 825, 827, 829, 831, 833, 835, 839, 841-843, 846, 848, 850, 852, 854, 856, 867-868, 870, 872, 874, 878, 880-896, 898-901, 906, 910, 911-936, 938, 940-941, 977, 997, 999, 1002, 1004-1005, 1007, 1009, 1011, 1014, 1016-1017, 1019-1020, 1023-1024, 1026-1027, 1033, 1035, 1041	B, D	70	
	794, 796-798, 800, 802-804, 806-809, 812, 814, 816-817, 819-821, 823-824, 826, 828, 830, 832, 834, 836-838, 840, 844-845, 847, 849, 851, 853, 855, 857-866, 869, 871, 873, 875-877, 879, 897, 902-905, 907-909, 937, 939, 942-976, 978-996, 998, 1000-1001, 1003, 1006, 1008, 1010, 1012-1013, 1015, 1018, 1021-1022, 1025, 1028-1032, 1034, 1036-1040, 1042-1169	E	70	
	1170-1282	E	71	
	1283-1313	A	72	
	1314-1361	A	73	
	1362-1415	A	74	
	1416-1571	A	75	
	1572-1749	A	76	
	1750-1802	A	77	
	1803-	A	78	
	Crescent 435	101-466	C	72
		467-675	C	73
	Crescent 438	676-725	A	73
		726-810	A	74
	Crescent 418	101-107, 110-118, 120, 128, 135, 138-140, 142-185, 187-202, 204-210, 212-213, 215-218, 220, 222-227, 232-233, 237-255	E	71
		108-109, 119, 121-127, 129-134, 136-137, 141, 186, 203, 211, 214, 219, 221, 228-231, 234-236	C	71

<u>Båttyp</u>	<u>Tillv.nr</u>	<u>Färgkomb.</u>	<u>Tillv.år</u>
<u>DÄCKADE BÅTAR</u>			
Crescent 418	256-450	E	72
	451-452, 505-565	A	72
	453-504, 566-750	A	73
	751-920	A	74
	921-1009	A	75
	1010-1120	A	76
	1121-1301	A	77
	1302-	A	78
Monark 66	101-138	B, D	68
	139-158, 160, 162-178, 180	B, D	69
	159	C	69
	161, 179, 181-184, 186-187	F	69
	189	B, D	70
	185, 188	F	70
Crescent 50 C	101-105	B, D	70
	106-509, 530-580, 598-650	C	70
	510-529, 581-597, 650-725	C	71
<u>SEGELBÅTAR</u>			
Monark 806	101-111	309, 803	75
	112-150	309, 803	76
	151-	309, 803	77
Monark 700 Miniton	101-141	508+706	79
	142-179	508+706	80
Monark 606	101-111, 114-116	332+726	69
	112-113	Järngul	69
	117-139	332+347	69
	140-146, 178-179, 182-185	332+347	70
	147-173, 188-192	347+726	70
	174-177, 180-181, 186-187,		
	193-198	332+726	70
	199-216, 228, 233-234	332+347	71
	217-224, 226-227	347+726	71
	225, 229-232	332+206	71
	235	332+347	72
	236-252	332+206	72
	253, 292, 305-307	508+206	72
	254-281, 285, 288	347+726	72
	282, 287, 289	347+206	72
	283-284, 293-304, 308	306+726	72
	286, 290-291	508+506	72
	309-312, 329-330	306+726	73
	313-314, 316-324, 326-328	347+206	73
	315, 325	508+347	73
	331, 378-392	332+309	73
	332	332+206	73
	333, 344, 348-350, 353,		
	355-368, 375, 377	309+211	74
	334-339, 370-373	347+206	74
	340	347+211	74
	341-343, 345-347, 351-352,		
374, 376	332+347	74	
354	309+206	74	
369	332+710	74	

<u>Båttyp</u>	<u>Tillv nr</u>	<u>Färgkomb</u>	<u>Tillv år</u>
<u>SEGELBÅTAR</u>			
Monark 606	393, 395, 398	332+309	75
	394, 396-397	332+306	75
	400	332+206	75
	401-642	347+206	75-76
		309+211	75-76
		306+726	75-76
		309+332	75-76
	643-	347+206	76-77
		309+332	76-77
		309+211	76-77
		306+726	76-77
	Monark 540	101-125	508-506
126-128, 130-135, 137-166		508+206	73
129, 168		A	73
136, 167		508+506	73
169-206, 208-218, 222-226			
228-229, 231-235		508+506	74
207, 219-221, 227, 230		508+206	74
236-251		508+506	75
252-301		508+506	76
302-		508+506	77
Crescent 510 Skipper		101-220	A
	221-295	A	75
	296-	A	76-77
Crescent 455 Combi	101-339	508+347	76
	340-	508+347	77-80
Crescent 438 S	101-103, 134	C	74
	104-133, 135-238	A	75
Crescent 385 S		A	74-79
Crescent 50 S	101-121	C	70
	122-274	C	71
Crescent 44 S		347	72-77
Crescent 42 S		332+206	68-73
Crescent 25 S		332	68-72

<u>Båttyp</u>	<u>Tillv nr</u>	<u>Färgkomb</u>	<u>Tillv år</u>
<u>ÖPPNA BÅTAR</u>			
Crescent 385		206	71-79
Crescent 542		508+206	76
Bamse		508+401	77-78
		508+347	78-82
Crescent 500		508+206	76
		508+347	77-80
Crescent 500 DL		508+347	80-84
Crescent 250 dubbel		707+807	74-77
		606+807	
Crescent 250 enkel		205	78
		347	79-82
Crescent 400		347	78-80
Crescent 445		347	78-81
Crescent 375		347	79-81
Crescent 42		200+206	69-75
		508+347	76-81
Crescent 42 D		508	74-79
Crescent 42 DL		508+347	82-84
Crescent 42		508+347	85-88
Crescent 42		808	89-
Crescent 415-416		200	71-78
Crescent 415		508	74-78
Crescent 415 D		508	74-79
Crescent 430		347	78-80
Crescent 426		347	80-82
Crescent 426 DL		508+347	82-87
		808	87-88
Crescent 432 RS		347	80-82
Crescent 432		808	89-
Crescent 417, insjöeka		grön	82-86
Crescent 310		347	79-88
		782	88-



8.

<u>Båttyp</u>	<u>Tillv nr</u>	<u>Färgkomb</u>	<u>Tillv år</u>
Crescent 380		347 782	80-88 88-
Crescent 405		347 782	80-88 88-
Crescent 410		508+347 808	85-88 88-
Crescent 465		508+347 808	80-88 88-
Crescent 434		508+347 808	82-88 88-
Crescent 550		508+347 808	84-88 88-
Crescent 498		508+347 808	85-88 88-
Crescent 425 Sport		808	87-90
Crescent 490 Sport		808	86-
Crescent 245		347 808	84-86 89-
Crescent 364 Rodd		508+766 808+782	86-88 89-
Crescent 444 Rodd		508+766 808+782	86-88 89-
Crescent 504		808	89-

PS:

Glöm inte att informera kunderna om att färgerna på äldre båtar har påverkats av sol och hav etc, vilket kan göra, att den gamla och den nya färgen inte helt stämmer överens. Åt detta är inget att göra men efter någon tid brukar färgerna smälta ihop ganska bra.

Maj 1990