

Leveransinstruktioner

- Före leverans skall båten kontrolleras, så att inga transportskador eller andra fel förekommer.
- Kontrollera, att båtens standardutrustning finns med och fungerar klanderfritt.
- Kontrollera att inget vatten har kommit in i båten under lagringstiden.
- Tvätta av båten och tag bort eventuell skyddsfolie från rutor och beslag.
- Kontrollera, att inget läckage finns i båtens självlänssystem.

Täthetskontroll på land av självlänsen framför avstängningskranen görs enligt följande:

- Stäng kranen.
 - Fyll vatten på durken, så att det stiger över genomföringen till slangen.
 - Kontrollera nu, så att slangkopplingar, genomföring och kran är täta.

 - Kontroll av genomföring i akterspegel sker efter sjösättning.
- Kontrollera vid sjösättning att inget läckage finns vid motorns bultar.
 - Kontrollera vid första tankning, att inget bensinläckage föreligger vid kopplingar eller bensinfilter.
 - Informera kunden om att han bör läsa instruktionsboken och lära känna sin nya båt i lite lugna vatten, innan han ger sig iväg långt bort.
 - Kontrollera att skrovnnummer, CIN, stämmer överens med det som anges i instruktionsboken.
 - Kunden skall kvittera mottagandet av instruktions- & garantibok och kopia av kvittensen insändes till Cremo.